

**Correspondentieadres:**

Trompet 18 A
2907 GD Capelle a/d IJssel
Mobiel : +31(0)6 518 361 16
Privé : +31(0)10 44 24 331
Fax : +31(0)10 45 80 501
E-mail : info@vanweelkoeltechniek.nl
Internet: www.vanweelkoeltechniek.nl

Bankrelaties:

Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht
rek. : 3452.00.543
IBAN : NL22 RABO 0345 2005 43
BIC : RABONL2U
K.v.K. : 29047121
BTW : NL0620.98.688.B01

Capelle aan den IJssel, 21-11-2013

Uso de Dry Age Cabinet:

Armario modelo 20 BAS NTN W.V-03. 1,2 refrigerante inocuo para el medio ambiente R600 propano y tres puertas. Refrigerante inocuo para el medio ambiente R134a. Tensión 220-240 V. 50Hz

En colaboración con Dry Age, adaptamos estos modelos para la curación y el acondicionamiento de productos cárnicos.

Aparte del aspecto visual, adaptamos:

- 1- la circulación del aire
- 2- la refrigeración
- 3- el control

El software de control también se adapta. La función termostática se adapta térmicamente para que el proceso siga su curso. Si se avería el termostato, pida uno de sustitución indicando el número que aparece en el armario. Nosotros nos ocuparemos de adaptar este software y de que coincidan los parámetros.

Los parámetros seleccionados se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos de refrigeración, así como en los de diversos expertos del sector cárnico. En la lista de parámetros que se adjunta se ofrece una relación de los mismos.

Todo está ya preparado. El Dry Age Cabinet ha sido sometido a pruebas y puede comenzar a utilizarlo de la forma habitual.

Teniendo en cuenta la amplia labor de investigación y la dilatada experiencia acumulada, pensamos que con la configuración actual hemos conseguido el mejor resultado posible. Por ello, si se modifican las series de parámetros, el proceso podría verse afectado negativamente. Puede consultar más información en

<http://www.vanweelkoeltechniek.nl/Dryagecabinets/Dryagecabinetsenglish.aspx>

En cualquier caso, siempre atendemos encantados las sugerencias de nuestros clientes. Por ello le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios.

Normas para una utilización correcta y duradera.

Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando vaya a limpiar el aparato.

Mantenga las puertas cerradas cuando el proceso esté en curso.

Deje un espacio de 6 cm como mínimo entre la parte posterior del armario y la pared para que pueda ventilar correctamente.

La parte delantera de la rejilla debe estar despejada.

Mantenga limpio el condensador situado en la parte trasera. Compruebe visualmente que así sea.

Esperamos que el Dry Age Cabinet le resulte una buena adquisición para la gestión de su empresa y le deseamos mucha suerte.

Atentamente,

Aad van Weel

Director/ propietario

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.